

# Smart Controller Funktionen

## Knöpfe & Funktionen

### Motor Knopf

- Steuert manuell den Motor

### Alarm Knopf

Alarm Knopf 1 - 2 Sekunden drücken, **stellt den Alarm auf lautlos, während die Alarmfunktionen erhalten bleiben**

- Rote LED blinkt
- Automatischer Vorschub des Vlieses deaktiviert
- Motor Knopf fungiert weiterhin als manueller Vorschub

Alarm Knopf für > 5 Sekunden drücken:

- **RESET-** stellt alle Funktionen auf Werkseinstellung zurück
- Stromversorgung entfernen: gleiche Funktion wie oben.



## Normaler Betrieb

### Initialisierung (Erstinbetriebnahme oder nach einem Reset):

- Blau/Rote LED blinken zusammen 5x (akustisches Signal ertönt im selben Takt wie die LED)
- Nach Startsequenz bleibt die blaue LED dauerhaft an.

### Motor Vorschub:

Manuell or automatik, Blaue LED blinkt

### Alarm (keine Funktion mehr bei: Schwimmer/Motor/Manuell):

#### Vliesvorschub möglicherweise Fehlerhaft (Schwimmer bleibt mehr als 5 Sekunden oben)

- Rote Alarm LED blinkt
- Akustischer 2 Sekunden Alarm ertönt alle 5 Sekunden
- **Automatischer Vorschub AUS**

#### Vliesrolle möglicherweise leer (Schwimmer wurde innerhalb von 8 Stunden nicht bewegt)

- Blau/Rote LED blinken zusammen, Akustischer 1 Sekunden Alarm ertönt alle 2 Sekunden
- **Automatischer Vorschub AUS**

#### Möglicher Installationsfehler (Schwimmer wurde innerhalb von 48 Stunden nicht bewegt)

- Rote LED blinkt im 10 Sekunden interval (Akustischer Alarm ertönt mit jedem Blinken der LED)
- **Automatischer Vorschub AUS**